



10.256.096
THERMO CONSTANT
BİBERON ISITICISI
KULLANIM KILAVUZU



Biberon ısıtıcınızı kurmadan ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Sevgili Anne ve Babalar,

NUK Thermo Constant Biberon Isıtıcısı, biberonların ve kavanoz mamalarının doğru sıcaklıkta ısıtılması ve o ısıda sabit tutulması için ideal bir araçtır. Kullanımı gerçekten çok kolaydır. Bu talimatlar, bilmeniz gereken her şeyi açıklar. Ürünü ilk kez kullanmadan önce lütfen bu talimatı dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Güvenliğiniz İçin:

- Bu cihaz sadece bebek mamasının ısıtılması için kullanılmalıdır. Amacı dışında kullanım, kullanıcı için tehlikeli olabilir.
- Şebeke voltajı, ürünün üzerinde belirtilen voltaj bilgilerine uygun olmalıdır.
- Biberon Isıtıcısının dik konumda ve sabit olduğundan ve bebeğinizin ısıtıcıyı deviremeyeceğinden ya da masanın ya da mutfak tezgahının üstünde kablosundan çekemeyeceğinden emin olunuz.
- Biberon Isıtıcısı, maksimum güvenlik göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Ancak bu cihazı gözetimsiz bırakmayınız, çocuğunuzun cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Biberon Isıtıcısı oyuncak değildir.
- Cihazı, ısıya ve direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Cihazın kablosu suyla ya da ısıyla temas etmemelidir.
- Cihaz, kablo ya da fişte belirgin bir hata olması durumunda Biberon Isıtıcısı kullanılmamalıdır.
- Eğer cihazın kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlike yaratmaması açısından kablo üretici firma, ithalatçı firma, teknik servis ya da benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, kısıtlı fiziksel, algısal veya ruhsal özelliklere sahip veya deneyimsiz ve/veya eksik bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması için uygun değildir. Ancak bu tür kişiler, güvenlikleri konusunda yetkilendirilmiş bir kişi gözetimi altında olduğu veya bu yetkili kişiler tarafından cihazın kullanımı konusunda talimatlar aldığı anda cihazı kullanabilir.

Garanti koşulları için ekteki garanti belgesine bakınız. Arıza durumunda ürünün içini asla açmayınız ve yetkili teknik servise başvurunuz.

Kullanım Kılavuzuna uyulmaması nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

KULLANIM:

Isıtma:

- Isıtacağınız biberonun içinden kilit kapağını çıkarınız.
- Biberonun içine ısıtacağınız mamayı koyunuz.
- Biberonu ısıtıcının içindeki sepet kısmına yerleştiriniz.
- Biberon ısıtıcısının içini biberonun mama olan kısmının tamamının etrafını saracak hacimde su ile doldurunuz.
- Biberon ısıtıcısını fişe takınız.
- Kontrol düğmesini saat yönünde plastik biberon veya cam işarete kadar çeviriniz (Isıtacağınız biberonun yapıldığı malzeme cam ise cam ayarı, plastik ise plastik ayarı yapınız).
- Kırmızı sinyal düğmesi yanacaktır.
- Biberon yaklaşık 8 dakikada ısıtılır ve ideal ısıya gelince sinyal lambası söner.
- Isıtılan biberon içindeki gıdayı karıştırarak ısının mama içinde eşit olarak dağılmasını sağlayınız.
- Isıtılan biberonu sıcak tutmak için ayar düğmesini çevirerek sıcak tutma konumuna getiriniz.
- Sıcak tutma konumu ısıtma ayarındaki en baştan 5. noktadır. Sıcak tutma işlemi için ayar düğmesini bu noktaya getiriniz.
- Hijyenik sebeplerden dolayı ısıtılan mamanın 1 saatten fazla sıcak tutulması önerilmemektedir.

UYARI! Bu ürün mamayı her ne kadar ideal sıcaklık olan 37 °C' ye getirirse de olası yangınları önlemek için bebeğinize vermeden önce mama sıcaklığını mutlaka kontrol ediniz. Ortam ısısı, koyulan suyun ilk ısısı gibi değişkenler fazla ısınmaya veya az ısınmaya neden olabilir.

- Isıtma bittikten sonra biberon ısıtıcısının ayar düğmesini saat yönünün tersine sıfır konumuna gelene kadar çeviriniz. Bu işlemin ardından cihazın fişini çekebilirsiniz. Soğuduktan sonra içindeki suyu boşaltabilirsiniz.

Temizlik:

- Temizlik öncesi fiş prizden çekilmiş ve elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Etrafını hafif ıslak(nemli) bir bezle silebilirsiniz.
- Biberon ısıtıcısı asla suya batırılmamalı veya bulaşık makinasına koyulmamalıdır.
- Silinirken kullanılan bezin ıslatıldığı suyun kalitesine göre kireçlenme veya renk atması oluşabilir.
- Cihaz gerektiğinde düzenli olarak temizlenmelidir. İç kısmı su ve ağır kimyasallar veya asitler içermeyen yumuşak temizleyiciler veya sitrik asit(limon suyu) ile temizlenebilir. Kahve makineleri için üretilen hassas deterjanlar veya NUK Emzik ve Biberon Temizleme Sıvısı ile de temizleyebilirsiniz.

İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Binası Kat: 20 Esentepe - İstanbul
Tel: 0212 211 74 00

Servis İstasyonu: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No:44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul
Tel: 0212 696 95 42